

CARACTERISTICI TEHNICE										
MODELE	Voltaj	Putere	Frecventa curentului	Lungime	Inaltime	Adancime	Suprafata incalzita	Volumul incalzit	Temperatura de suprafata	Greutate
	V	W	Hz	mm		mp	mc	gr C	kg	
SWG/ SWGT – RA (P)										
400	230	400	50-60	600	600	15	8	20	80-90	11
450		450		900	450		9	23		12
600		600		900	600		12	30		16
800		800		1200	600		16	40		21
SWT/ SWT-RA (P)										
150	230	150	50-60	800	370	15	4	10	80-90	6,7
300		300		1100	470		6	15		10,5
400		400		1200	570		8	20		14,5
TCMT, TCMT-RA, TCMT-RA (P)										
400	220	400	50-60	603	603	17	8	20	90	13
450		450		903	453		9	23		16
600		600		903	603		12	30		20
800		800		1203	603		16	40		27

Modelele (SWG-RAXXX/ SWT-RAXXX/ TCMT-RAXXX) sunt echipate cu termostat automat, pentru controlarea temperaturii din camera. Modelele (SWG-RAXXXP/ SWT-RAXXXP/ TCMT-RAXXXP) sunt echipate cu un program de control automat al temperaturii ambientale 7 zile/ 24 ore.

Continut manual:		Pachetul contine:	
Informatii de siguranta.....	1	- Cutie.....	1 buc.
Instalarea panoului radiant.....	1	- Panou radiant.....	1 buc.
Schema de conectare.....	2	- Cablu cu stecher.....	1 buc.
Folosirea panoului radiant.....	2	- Kit de fixare ptr metal...1 buc.	
Curatare si mentenanta.....	2	- Dibla cu surub, set.....	1 buc.
Utilizare.....	2	- Schema de instalare.....	1 buc.
Obligatii de garantie.....	2	- Manual de utilizare.....	1 buc.

INFORMATII DE SIGURANTA

ATENIE: dispozitivul este proiectat numai pentru uscarea tesaturilor spalate sau imbibate cu apa.

Nu atarnati haine direct pe panoul radiant.

PERICOL: Nu acoperiti panoul radiant, pentru a preveni supraincalzirea. Uscarea tesaturilor este permisa doar atunci cand sunt asezate pe tevi, care sunt destinate acestui lucru.

ATENIE: Pentru siguranta dumneavoastra, inainte de a folosi panoul radiant, cititi cu atentie instructiunile si tinetile intr-un loc accesibil.

Folositi panoul radiant cu uscator de prosoape doar cu curent de tipul celui stabilit in datele tehnice. In timpul operarii acestuia, panoul radiant cu uscator de prosoape este cald. Pentru a preveni arsurile, nu atingeti suprafata fierbinte.

Nu puneti panoul radiant cu uscator de prosoape in lichid, se poate ajunge la un soc electric. Nu va intindeti dupa dispozitiv in cazul in care acesta cade in lichid, trageti imediat stecherul din priza.

Nu folositi panoul radiant cu uscator de prosoape langa cada, dus, piscina sau alte containere cu lichid.

Nu folositi un panoul radiant cu uscator de prosoape cu un cordon defect sau un stecher defect. In caz de functionare defectuosa, contactati un service calificat.

Folositi panoul radiant cu uscator de prosoape doar pentru scopul pentru care a fost proiectat, conform prezentelor instructiuni. Orice alta folosire este interzisa si poate rezulta intr-un incendiu, soc electric sau ranire.

INSTALARE PANOU RADIANT CU USCATOR DE PROSOAPE

ATENIE: pentru a exclude pericolul fata de copii mici, instalati dispozitivul la asa o inaltime, astfel incat distanta de la podea la prima teava sa fie de minim 600 mm.

In timpul instalarii panoului radiant cu uscator de prosoape in baie, pozitionati-l in asa fel incat panoul de control sa nu fie accesibil persoanei care se afla in cada sau in dus.

Nu pozitionati panoul radiant cu uscator de prosoape direct sub dulapuri.

Nu conectati panoul radiant cu uscator de prosoape la priza pana nu este pe deplin instalat. Priza si stecherul trebuie sa se afle la o inaltime inaccesibila pentru copii. Dezurubati capacele de pe spatelul panoului radiant cu uscator de prosoape. Instalati tevile de metal, puneti-le pe cele in forma de U la marginea acestora. Faceti 4

gauri cu diametrul de 8 mm in perete, conform schemei de instalatie a modelului dumneavoastra, introduceti diblurile si insurubati suruburile. Instalati panoul radiant cu uscator de prosoape pe suruburi, folosind sloturile disponibile.

SCHEMA DE CONECTARE

DE RETINUT! Daca dispozitivul nu este folosit pentru mult timp, este necesar sa il inchideti si sa scoateti stecherul din priza.

Inainte de folosire, indepartati toate stickerele de pe suprafata acestui panou radiant cu uscator de prosoape.

Copiii cu varsta sub 3 ani nu ar trebui sa li se permita accesul langa panoul radiant cu uscator de prosoape, decat daca sunt supravegheati de un adult. Copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 8 ani pot sa inchida/ deschida panoul radiant cu uscator de prosoape daca acesta a fost instalat la inaltimea corespunzatoare, asadar tineti-i sub supraveghere sau instruiti-i in ceea ce priveste pericolele care pot aparea. Copiii nu ar trebui sa foloseasca stecherul, dispozitivele de control ale panoului radiant cu uscator de prosoape sau sa curete panoul radiant cu uscator de prosoape, sa il curete sau sa se ocupe de mentenanta lui.

Dispozitivul poate fi folosit de catre copiii de peste 8 ani si de catre persoanele cu dizabilitati psihice, senzoriale sau fizice sau fara experienta sau cunostintedaca se afla sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranta lor sau daca au fost instruite in ceea ce priveste folosirea in siguranta a dispozitivului si daca pot intelege posibilele pericole. Copiii nu ar trebui sa se joace cu dispozitivul. Dispozitivul nu ar trebui curatat sau reparat de catre copii nesupravegheati.

PERICOL: nu folositi panoul radiant cu uscator de prosoape in cazul in care panoul frontal este stricat.
PERICOL: Modelele, care nu sunt prevazute cu dispozitiv de control automat al temperaturii din camera sunt interzise a fi folosite in camere mici, daca in acestea se afla persoane care nu pot sa se deplaseze in afara camerei, si daca nu li se poate asigura ingrijire constanta.

ATENTIE: unele parti ale panoului radiant cu uscator de prosoape pot fi fierbinti si pot cauza arsuri. Ar trebui sa acordati atentie particulara atunci cand loanga el se afla copii sau persoane vulnerabile.

CURATARE SI MENTENANTA

Panoul radiant cu uscator de prosoape necesita ingrijire speciala. Ar trebui sa fie curatat regulat, sters praful de pe suprafata, din moment ce praful are un efect negativ asupra performantei acestui dispozitiv. Curatarea umeda este permisa doar atunci cand panoul radiant cu uscator de prosoape este oprit.

ATENTIE: Opriti panoul radiant cu uscator de prosoape inainte de curatare. Curatarea panoului radiant cu uscator de prosoape folosind abur sau purificatoare pneumatice este interzisa, din motive de siguranta.

Opriti dispozitivul si lasati-l sa se raceasca inainte de fiecare curatare. Curatati-l fara a folosi materiale abrazive, pentru panourile radiante cu uscator de prosoape din sticla sau metal.

Curatati dispozitivul folosind o bucata de material uda, cu un pic de detergent.

Dupa curatare, uscati panoul radiant cu uscator de prosoape cu o bucata de material curata.

UTILIZARE

In cazul in care acesta se strica, panoul radiant cu uscator de prosoape necesita o utilizare in acord cu normele, regulile si insemnarile din teritoriul locatiei. Nu aruncati panoul radiant cu uscator de prosoape la un loc cu gunoiul menajer.

OBLIGATII DE GARANTIE

Producatorul garanteaza panoul radiant cu uscator de prosoape cu conformitatile observarii transportului, depozitarii, instalarii sau operarii.

Verificati cu atentie felul cum arata dispozitivul si pachetul acestuia, atunci cand il primiti. In cazul in care panoul radiant cu uscator de prosoape prezinta defecte mecanice, care pot aparea in timpul caderii, ciocnirii sau absenta unui numar de serie de pe panoul radiant cu uscator de prosoape, aveti dreptul sa il refuzati, fara a pierde garantia.

Garantia oferita de producator: 5 ani pentru elementul de incalzire si 2 ani pentru termostatul incorporat. Atunci cand lipsesc stampila si data de cumparare, garantia este calculata de la data de productie a dispozitivului.

Durata de service este de 30 de ani. Daca este asezat intr-o camera ventilata, cu o umiditate relativa mai mica de 60%, perioada sa de viata este nelimitata.

Cererile care se fac prin incalcarea regulilor prezente nu sunt acceptate.

Serviciul de garantie a panoului radiant cu uscator de prosoape cumparat se face prin intermediul Vanzatorului sau a service-urilor autorizate din zona dumneavoastra.