



## INSTRUCȚIUNI DE OPERARE A PANOULUI RADIANT «RA»



Solutii optime de incalzire

Optim Clima SRL



Str. Strapungere Silvestru Nr. 62, Bl. CL 11. Parter  
Iasi - Romania

Tel: +40 770 721 565

Emai: office@optimclima.ro

RO

# INSTRUCȚIUNI DE OPERARE A PANOUULUI RADIANT «RA»

Funcție	Modul unde funcția este disponibilă	Ce este de făcut?	Operațiuni suplimentare (unele funcții necesită acțiuni suplimentare)	
Setarea temperaturii ambientale	Încălzirea este activă  Temperatura este afișată +0,5°	 Apăsați pe oricare dintre butoane pentru puțin timp.	 Când valoarea temperaturi clipește apăsați fie «+» sau «-» până ajungeți la temperatura camerei dorite. Oprî-vă din apăsat pentru 5 secunde pentru a se aplica modificarea.	
Blocare butoane (pentru copii, etc.)	Oricând	 Țineți apăsat pe «+», în timp ce conectați panoul la priză	 Blocarea este confirmată de către notificarea scurtă de pe ecran (apare și când apăsați un buton în timp ce e blocat).	
Deblocare butoane	Oricând	 Țineți apăsat pe «-», în timp ce conectați panoul la priză	 Deblocarea este confirmată de către notificarea scurtă de pe ecran.	
Închiderea încălzirii	 Încălzirea este activă.	 Apăsați și țineți apăsat ambele butoane pentru 2 secunde	 Notificare pe display	 Încălzire închisă-luminozitatea este redusă
Pornirea încălzirii	 Încălzirea este oprită.	 Apăsați ambele butoane scurt	 Notificare pe display	 Încălzirea este repornită
Pornirea căldurii pentru un timp limitat	 În timp ce panoul este pornit (vedeți mai sus)	 Când minusurile sunt afișate, apăsați scurt(2sec) «+» sau «-»	 Setați numărul de ore pentru care doriti să aveți temperatură menținută.	Cronometrul va confirma timpul de lucru prin pulsarea numarului de pe display. Încălzirea se va închide odată ce timpul de pe display a expirat.
Verificarea temperaturii de pe suprafață	 Încălzirea este activă.	 Când vedeti valoarea afișată pe display țineți apăsat pe ambele butoane timp de 2 secunde	 Afisare scurtă pe display	 Va apărea temperatuta pentru cîteva scunde
Fixarea limitei de temperatură pe suprafața panoului radiant	 Setarea temperaturii din încăpere	 Țineti ambele butoane apăsate după ce ați introdus ștecherul și ridicați degetele de pe butoane	 Când valoarea temperaturi clipește apăsați unul dintre butoane «+» sau «-» pentru a fixa limita de temperatură. Nu mai adionați pentru mai mult de 6 secunde pentru a aplica modificările.	

\* - pentru o citire mai facilă, modurile de funcționare sunt grupate în aceleasi culori.