



RO

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU PANOU RADIANT "RA"

FUNCTIE	Modul unde aceasta functie este valabila	Ce ar trebui sa faceti?	FUNCTIE SUPLIMENTARA (unele functii necesita actiunile)	
Instalarea in camera Temperatura	caldura este pornita Afisarea temperaturii din camera	 Apasati scurt orice buton		Atunci cand temperatura clipeste, prin apasarea butoanelor "+" sau "-", setati temperatura dorita. Pauza pentru mai mult de 5 secunde va completa instalarea.
Blocarea butoanelor (pentru copii etc)	Oricare	 Apasati tasta "+", scoateti si bagati steccherul in priza, dupa 1 secunda eliberati butonul.		Blocarea este confirmata prin afisarea scurta a acestei indicatii. (de asemenei, in timpul apasarii butoanelor blocate)
Deblocarea butoanelor	Oricare	 Apasati tasta "-", scoateti si bagati steccherul in priza, dupa 1 secunda eliberati butonul.		Deblocarea este confirmata prin afisarea scurta a acestei indicatii.
Oprirea caldurii	 Caldura functioneaza	 Apasati oricare dintre butoane pentru 2 secunde.	 Pentru scurt timp pe display	 Caldura este oprită stralucirea este scazuta (modul termometru)
Pornirea caldurii	 Caldura este oprită.	 Apasati ambele butoane scurt.	 Pentru scurt timp pe display	 Caldura este pornita
Revizuirea temperaturii suprafetei	 Caldura este oprită.	 In timp ce valoarea clipeste, tineti apasate ambele butoane pentru 2 secunde.	 Pentru scurt timp pe display	 Pentru scurt timp pe display, apoi return
Instalarea temperaturii limita pentru suprafata panoului radiant	 S. Setarea temperaturii	 Tineti apasat simultan ambele butoane, scoateti si rebagati steccherul in priza, apoi, dupa 1 secunda nu mai apasati butoanele.		Cat timp temperatura palpeaza, prin apasarea butoanelor "-" sau "+" veti seta limita temperaturii. Pauza pentru mai mult de 6 secunde va completa instalarea.

* Pentru usurinta folosirii tabelului, modurile cu acelasi nume sunt sub culoare proprie.